

TELEPÍTÉSI FELTÉTELEK

1. A Technik Cool hőszivattyú berendezés telepítését (primer oldali ág - kültéri-beltéri közötti nyomvonal) kizárólag OKJ-s végzettséggel (F-GAS kártyával) rendelkező szakember végezheti!
- 2.

A telepítés minimális feltétele:

Split vezeték műszaki alkalmazása: 10 mm átmérőjű hűtőtechnikai vegytiszta rézcső esetén min. 19 mm falvastagságú Armaflex szigetelés, 16mm hűtőtechnikai vegytiszta átmérőjű rézcső esetén min.19 falvastagságú Armaflex szigetelés használata kötelező!

Földbe fektetve védőcső használatával.

3. A Megrendelőnek a hőszivattyú beüzemelését megelőzően az alábbi feladatokat kell végrehajtania:

Az elektromos energia (H vagy GEO tarifa) kiépítése a készülékekre vonatkozóan. **A Geo vagy H tarifa nyilatkozatot a telepítő cég állítja ki!** A kapcsolószekrényt min. 30 cm távolságra kell felszerelni a beltéri egységtől annak burkolatjának akadálytalan leszerelhetősége érdekében. A hőszivattyú hidraulikai fűtőköri és használati meleg víz kiépítéséhez a következő munkafolyamatokat kell elvégezni: a csőhálózat szigetelése, légtelenítése, feltöltése és nyomáspróbája (a hűtési csővezetékek párazáró szigeteléssel történő bevonása). A hőszivattyú fűtési/hűtési hidraulikai körébe mágneses iszapleválasztó beépítése a hőszivattyú elé a fűtési/hűtési **visszatérő** gerincágba, mikrobuborék leválasztó beépítése a fűtési/hűtési előremenő ágba, automata légtelenítő szelepek beépítése a legmagasabb pontokra kötelező! A hőszivattyúnak a használati melegvíz köre nem tartalmaz biztonsági szerelvényeket, visszacsapó szelepet, biztonsági szelepet, tágulási tartályt. A felsorolt szerelvények beépítése kötelező, hiányuk meghibásodás esetén a gyártó garancia visszavonásával járhatnak, a nem rendeltetésszerű üzemeltetés miatt. **A bel-, és kültéri egységében keletkező kondenzvíz elvezetéséről gondoskodni kell!** A kültéri egység számára szél és eső elleni védelmet biztosítani kell! Amennyiben az épület tető kilógása nem védi meg a kültéri egységet az eső, ónos eső, hóeséstől, egy kis tetőszerkezettel ezt biztosítani kell, továbbá ha a kültéri egység erős szélterhelésnek van kitéve, szél árnyékolásra is szükség lehet.

4. A garancia megtartásának feltétele a szakszerű beüzemelés és a rendszeres éves karbantartás!

Hivatalos beüzemelő és karbantartó partnerünk:

Damasztor Kft.

1196.Bp.Hunyadi u.171

web: www.damasztor.hu

e-mail: info@damasztor.hu

Tel: +36 (20) 292 – 5892 (Brezovay István)